

Montageanleitung

Benötigtes Zubehör

Maßband, Stift, Wasserwaage, Cuttermesser/Flex/Kreissäge, ggf. Bohrmaschine mit Bohrkronen für Steckdosenlöcher, Kleber, ggf. Fugenmörtel/Silikon, ggf. Aluschienen für Ecken/Fugen/Abschlüsse

Zuschnitt der Paneele

Die Paneele werden mit einem Cuttermesser von der Rückseite angeritzt und dann gebrochen. Alternativ können die Paneele auch mit einer Tischkreissäge oder einer Flex zugeschnitten werden. Steckdosenlöcher können mit einer Bohrmaschine mit entsprechender Bohrkronen durchgebohrt werden.

Kleber

saugende Untergründe

Für saugende Untergründe wie z.B. Putz, Rigips, Holz (unlackiert), Sonstige empfehlen wir den Hartschaum-Kleber von Pufas. Der Kleber ist im Eimer erhältlich und wird in 4 verschiedenen Gebinden (1kg, 4kg, 8kg, 14kg) angeboten. 1kg Kleber reicht für eine Fläche von 1,5qm. Der Kleber wird mit Hilfe einer Zahnpachtel (B2) auf die Wand aufgetragen und dann wird das Paneel angedrückt.

nichtsaugende Untergründe

Für nichtsaugende Untergründe empfehlen wir den Montagekleber Gecko Hybrid von Beko. Eine Kartusche reicht für ca. 2qm. Der Kleber wird punktuell und über Kreuz auf das Paneel angebracht und das Paneel an der Wand fixiert.

Anbringung

Der Kleber wird zunächst auf das Paneel (Gecko-Hybrid) oder auf die Wand (Hartschaum-Kleber) aufgetragen. Der Hartschaum-Kleber wird mit Hilfe einer Zahnpachtel aufgetragen und sollte immer für eine Wandpaneel-Fläche aufgetragen werden, damit er nicht trocknet. Der Gecko-Hybrid Kleber wird mit Hilfe einer Kartuschen-Pressen aufgetragen. Der Untergrund sollte staubfrei, sauber und eben sein. Man sollte ganz unten an der Wand beginnen und die erste Reihe verlegen. Man kann die Paneele Stoß an Stoß verlegen oder mit einer Fuge versehen. Die Fuge kann wie bei Fliesen mit Fugenmörtel gefüllt oder alternativ mit Silikon ausgespritzt werden. Es gibt auch die Möglichkeit die Fugen mit T-Aluschienen zu versehen.

Außen- und Innenecken / Abschlüsse

Diese können mit Aluschienen versehen werden, damit man einen sauberen Übergang oder Abschluss hat. Natürlich kann man auch Silikon benutzen, um beispielsweise Innenecken oder Abschlüsse sauber abzuschließen.